

Nano Headlight Restore Kit - Instruction

Κατάλληλο για όλες τις πλαστικές/ακρυλικές επιφάνειες π.χ.-φαναρία (μπρος/πίσω), φλάς.



Καθαρισμός



Καθαρίστε τα φανάρια και τα περιφερειακά τους σημεία ώστε να κολλήσει καλά η ταινιάς κάλυψης. Καλύψτε με την ταινία τα περιφερειακά μέρη για να αποφευχθούν σημάδια στο αμάξωμα.



Ψεκάστε το Nano finisher ομοιόμορφα στο φανάρι και τρίψτε με το γυαλόχαρτο (κωδ.P600) μέχρι να αφαιρεθούν πλήρως οι θαμπάδες και οι γρατζουνιές και μέχρι να βεβαιωθείτε ότι καλύφθηκε πλήρως όλη η επιφάνεια του φαναριού.



Ανάλογα με το βάθος της γρατζουνιάς, επαναλάβετε την διαδικασία γυαλισματος ή συνεχίστε με το δεύτερο γυαλόχαρτο (κωδ.P1200) ψεκάζοντας το Nano Finisher ομοιόμορφα στα φανάρια, μέχρι να εξαφανιστούν οι θαμπάδες και οι ορατές γρατζουνιές.

Γυάλισμα



Γυαλίστε τα φανάρια με την κρέμα prepolishing (προ-γυάλισμα) χρησιμοποιώντας το σφουγγάρι. Στη συνέχεια ψεκάστε απευθείας το Nano Finisher. Όλη η επιφάνεια, μέχρι τις άκρες πρέπει να γυαλιστεί ασκώντας πίεση με κυκλικές κινήσεις.



Τα θαμπωμένα φανάρια πρέπει αν γίνουν διαφανή ξανά. Αν χρειαστεί, επαναλάβετε την τελευταία διαδικασία για βελτίωση αποτελέσματος. Στη συνέχεια γυαλίστε χρησιμοποιώντας την fine polishing paste (κρέμα γυαλισματος), μέχρι τα φανάρια να γίνουν λεία και καθαρά.



Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν γρατζουνιές μετά το γυάλισμα, προτείνουμε επανάληψη της διαδικασίας γυαλισματος και καλύτερο αποτέλεσμα, προτείνουμε την χρήση ηλεκτρικού εργαλείου.

Φινιρίσμα



Προκειμένου να προστατέψετε την επιφάνεια πρέπει να ψεκάσετε το Nano Sealant.



Απλώστε ομοιόμορφα το Nano Sealant με το πανί μικροϊνών και αφαιρέστε την ταινία επικάλυψης περιφερειακά.



Μετά από 5 λεπτά, πρέπει να "περάσετε" την επιφάνεια με ένα καθαρό πανί για να αφαιρεθούν τυχόν κατάλοιπα προϊόντος.